

Parametrização de Simbologia para Agulhas do Cilindro ou Disco (v.7.1) (CCTMAC002)

Esta documentação é válida para as versões 7.1 e 7.2 do Consistem ERP.

Confira outras versões: [Parametrização de Simbologia para Agulhas do Cilindro ou Disco \(CCTMAC002\)](#) |

Pré-Requisitos

É pré-requisito para a execução desse programa:
[Configurações Relativas a Tecelagem \(CCTMAC000\)](#)

Acesso

Módulo: Industrial - PPCP - Tecelagem
Grupo: Configurações Gerais de Tecelagem

Visão Geral

Na Configuração para Agulhas do Cilindro/Disco, são informados os símbolos que identificam o tipo de operação que cada agulha deve efetuar. Os símbolos cadastrados são repassados para o responsável, que efetua a programação do tear.

Importante
O nome deste programa até a versão 7.2 é **Configuração para Agulhas do Cilindro/Disco**. A partir da versão 7.3 o nome será **Parametrização de Simbologia para Agulhas do Cilindro ou Disco**.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Símbolo p/ Agulha que não Trabalha	Informar o símbolo que deve ser impresso no croqui, o qual identifica que a agulha não trabalha.
Símbolo para a Agulha que trabalha	Informar o símbolo que deve ser impresso no croqui, o qual identifica que a agulha trabalha.
Símbolo para Identificar final	Informar o símbolo que deve ser impresso no croqui, o qual identifica o final da operação.
Botão	Descrição
Manutenção	Quando acionado, permite efetuar a manutenção dos parâmetros cadastrados.
Excluir	Quando acionado, permite efetuar a exclusão dos parâmetros cadastrados.
Fim	Quando acionado, finaliza a operação.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não