

Configuração da Gestão de Qualidade (CCGQLB005)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Industrial - Gestão da Qualidade

Grupo: Configurações da Gestão da Qualidade

Visão Geral

O objetivo deste programa é efetuar as configurações necessárias para a execução dos programas do módulo de Gestão da Qualidade.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Mês/Ano em Aberto IQF*	Informar o mês e o ano em aberto em que o Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF) será calculado.
Meses cálculo IQF Acumulado*	Informar a quantidade de meses para que o sistema efetue o cálculo do IQF acumulado para as consultas.
Tipo de numeração das RNC*	Informar o código do tipo de numeração do Registro de Não Conformidade (RNC). <div>Botão F7 Apresenta tela com as opções: 0 - Integrado Consistem - utilizado quando existe integração com software de terceiros. 1 - Informado Manual - permite informar o número de registro da não conformidade (RNC) no programa Inspeções - Baixa (CCGQLI035).</div>
Caminho geração arquivos*	Informar a descrição do caminho para a geração e armazenamento dos arquivos com as fichas de inspeção e laudos técnicos do produto.
Gerar Inspeção por Processo*	Selecionar a opção que determina se deve ser gerada a inspeção da qualidade por processo da engenharia. <div>Botão F7 Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.</div>
Valida Geração da Inspeção por Código Operação*	Informar "N" (Não) ou "S" (Sim) para determinar se no momento da geração da inspeção por processo será realizada a validação apenas para o Código de Operação da OF, que deverá estar selecionado no Cadastro da Ficha de Inspeção (CCGQLI005) . <div>Importante Este campo será habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Gerar Inspeção Por Processo".</div> <div>Importante Quando selecionado "Não" o sistema validará se a sequência operacional da OF que gerou a pendência de inspeção com sua respectiva operação, possui selecionado respectivamente no Cadastro da Ficha de Inspeção (CCGQLI005) a mesma sequência operacional e código de operação.</div>
	Geração das Pendências de Inspeção

DFE*	<p>Selecionar a opção que determina em que momento a pendência de inspeção da qualidade será gerada para os documentos fiscais de entrada (DFE). Esta pendência poderá ser consultada na coluna "Documento" do programa Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100).</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções: 0 - Não Gera - mesmo que o item esteja configurado com inspeção de qualidade no programa Dados Qualidade (CCCGI022), não será gerada a pendência. 1 - Na Pré/Pós Nota - será gerada a pendência na digitação da pré-nota pelo programa Geração de Pré-Nota (CCESN060) (verificação da nota fiscal do fornecedor com o pedido) e na pós-nota. 2 - No DFE - será gerada a pendência na digitação do documento fiscal de entrada (DFE) pelo programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). 3 - Na Pré/Pós Nota e DFE - será gerada a pendência na digitação da pré/pós-nota e documento fiscal de entrada.</p>
OF*	<p>Selecionar a opção que determina em que momento a pendência de inspeção da qualidade será gerada para as ordens de fabricação (OF). Esta pendência poderá ser consultada na coluna "Documento" do programa Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100).</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções: 0 - Não Gera: mesmo que o item esteja configurado com inspeção de qualidade no programa Dados Qualidade (CCCGI022), não será gerada a pendência. 1 - Na Geração da OF: a pendência é criada na geração da ordem de fabricação pelo programa Geração de OF Manual (CCPMPC005). 2 - Na Baixa da OF: a pendência é criada ao efetuar a baixa da ordem de fabricação através dos programas Geração de Lançamento de OF (CCPMBO101) e Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120). 3 - No Lançamento do Processo da OF: a pendência é criada no lançamento do processo da ordem de fabricação através dos programas Geração de Lançamento de OF (CCPMBO101) e Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120).</p>
OR*	<p>Selecionar a opção que determina em que momento a pendência de inspeção da qualidade será gerada para as ordens de retrabalho (OR). Esta pendência poderá ser consultada na coluna "Documento" do programa Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100).</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções: 0 - Não Gera: mesmo que o item esteja configurado com inspeção de qualidade no programa Dados Qualidade (CCCGI022), não será gerada a pendência. 1 - Na Geração da OR: a pendência é criada na geração da ordem de retrabalho pelo programa Geração de OR (CCPMR005). 2 - Na Baixa da OR: a pendência é criada na baixa da ordem de retrabalho pelo programa Baixa de OR (CCPMR010) para as quantidades das ordens.</p>
NFD*	<p>Selecionar a opção que determina em que momento a pendência de inspeção da qualidade será gerada para a nota fiscal de devolução (NFD). Esta pendência poderá ser consultada na coluna "Documento" do programa Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100).</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções: 0 - Não Gera - mesmo que o item esteja configurado com inspeção de qualidade no programa Dados Qualidade (CCCGI022), não será gerada a pendência. 1 - Na Digitação da NFD - a pendência é gerada no momento do cadastro da nota fiscal de devolução.</p>
Baixa OF com Pendência Inspeção*	<p>Selecionar a opção que determina se poderão ser baixadas as ordens de fabricação com pendência de inspeção de qualidade no programa Geração de Lançamento de OF (CCPMBO101).</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.</p>

Baixa OR com Pendência Inspeção*	<p>Selecionar a opção que determina se poderão ser baixadas as ordens de retrabalho com pendência de inspeção de qualidade no programa Baixa de OR (CCPMR010).</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.</p>
Tipo do Lote para OR*	<p>Selecionar o tipo do lote de produção que será gerado para as ordens de retrabalho.</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções: 1 - OF/Lote Gerador - será considerado o número da OF e o lote informado na geração da OR pelo programa Geração de OR (CCPMR005). 2 - Lotes de Estoque do Produto - será utilizado o mesmo número de lote do produto em que foi realizado o retrabalho.</p>
Tipo de Enquadramento IQF*	<p>Selecionar o tipo de enquadramento para o índice de qualidade do fornecedor (IQF). O índice pode ser consultado pelo programa Relatório de Avaliação de Fornecedores (CCGQLI470).</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções: 1 - Enquadrar pelo IQF Médio - permite consultar o índice do enquadramento pelo IQF médio de acordo com a quantidade de meses informada no campo "Meses cálculo IQF Acumulado". 2 - Enquadrar pelo IQF do Mês - permite consultar o índice de enquadramento pelo IQF do mês.</p>
E-mail remetente Laudos	<p>Informar o endereço eletrônico de correspondência (e-mail) do remetente que efetuará o envio dos laudos da inspeção da qualidade.</p>
Gerar pend. Oper. Externa*	<p>Selecionar a opção que determina em que momento a pendência de inspeção da qualidade será gerada para as operações de industrialização externas. Este campo somente é habilitado ao informar "Sim" no campo "Gerar Inspeção por Processo".</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções: 0 - Não Gera 1 - Na Geração/Baixa OF - a pendência será criada no momento da geração e/ou baixa da ordem de fabricação (OF). 2 - Na nota de retorno - a pendência será gerada após o cadastro da nota fiscal de retorno de industrialização.</p>
Controla reincidência NC*	<p>Selecionar a opção que determina se o sistema irá controlar a reincidência de não conformidade (NC) do produto.</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.</p> <p>Exemplo Ao configurar como "Sim", ao efetuar a baixa da inspeção como "Reprovado" no programa Inspeções - Baixa (CCGQLI035) será emitido aviso de que o produto possui reincidência de não conformidade, se houver reprovação em inspeção baixada anterior deste produto.</p>
Gerar Skip Lote Mesmo Lote Fornecedor*	<p>Selecionar a opção que determina se deve ser gerado o Skip Lote da Qualidade do mesmo lote do fornecedor.</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção. Ao informar "Sim", será realizado o skip lote de acordo com a configuração efetuada para o produto no programa Cadastro Skip Lote (CCGQLI009).</p>
Pede Analista a cada lançamento no laudo?*	<p>Selecionar a opção que determina se deverá ser informado o analista de qualidade responsável pela análise de determinada sequência de inspeção no momento do lançamento efetuado no programa Inspeções - Análises - Lançamentos (CCGQLI031).</p> <p>Botão F7 Apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.</p>

Grupo de IQE pontualidade	<p>Informar o código do grupo do índice de qualidade de entrega (IQE).</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os grupos de apontamentos do IQE cadastrados no programa Cadastro de IQE - Grupos de Apontamentos (CCGQLB070) para consulta e seleção.</p>
Código apontamento IQE pontualidade	<p>Informar o código do apontamento do grupo do IQE cadastrado no programa Cadastro de IQE - Apontamentos (CCGQLB075). Só poderão ser selecionados apontamentos referentes ao prazo de entrega.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os códigos de apontamentos de IQE para consulta e seleção. Atenção! A tela de consulta somente poderá ser acessada quando o campo "Grupo de IQE pontualidade" estiver preenchido neste programa.</p>
Botão	Descrição
Salvar/Cancelar	Salvar ou cancelar as informações.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não