

Configuração de Sequência de Fusão das Ligas (CCPMPF040)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Industrial - PPCP Padrão

Grupo: Programação Metalúrgica

Visão Geral

O objetivo deste programa é determinar a sequência de fusão utilizada nos fornos, ou seja, definir a sequência em que as ligas devem ser fundidas.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Tipo de Liga*	Informar o código do tipo de liga para configuração.
	<div>Botão F7</div> <div>Apresenta tela com os tipos de ligas cadastrados para consulta e seleção.</div>
	<div>Importante</div> <div>O campo ao lado exibe a descrição do tipo de liga informado no campo "Tipo de Liga".</div>
Colunas do Grid	Descrição
Sequência	Exibe o número sequencial disponível que determinará a sequência de fusão de uma liga.
Liga	Informar o código da liga conforme a coluna "Sequência". <div><div>Botão F7</div><div>Apresenta tela com as opções para seleção. Materiais - apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Acabados- apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Genéricos -apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Por Estrutura - apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção. Por Estrutura/Níveis - apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630) para consulta e seleção. Por Fornecedor - apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685) para consulta e seleção. Itens por Código do Cliente - apresenta o programa Consulta de Itens por Código do Item do Cliente (CCCGI615) para consulta e seleção.</div></div>
Descrição Liga	Exibe a descrição da liga informada na coluna "Liga".
Botão	Descrição
Manutenção	Habilita as colunas do grid para manutenção das informações.

Incluir	Permite incluir nova sequência no grid para configuração.
Remover	Exclui a sequência selecionada no grid.
Excluir	Exclui as sequências cadastradas para o tipo de liga informado.
Cancelar	Limpa os dados da tela e habilita o campo "Tipo de Liga" para reiniciar a configuração.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não